

Návod na montáž vinylové podlahy SOLIDE CLICK 30

Před instalací

- 1) Zkontrolujte materiál
- 2) Před instalací LVT zkontrolujte, zda je u všech materiálů správná barva, design, velikost a zda je k dispozici správné množství pro instalaci.
- 3) Stížnosti týkající se jasně identifikovatelných výrobních vad nelze po položení podlahy přijmout.
- 4) Krabice by měly při procesu aklimatizace být odděleny od sebe a sundány z přepravních palet.
- 5) Krabice produktu by měly být skladovány v suchém prostředí a umístěny na rovný povrch. Nestohujte na sebe více než 10 krabic. Neskladujte položeno na hranu krabice.

Stav pracovního místa

- 1) Udržujte veškerý materiál mezi 19 ° a 30 ° C po dobu nejméně 48 hodin před pokládkou, během pokládky a po pokládce, aby byla zajištěna správná funkce podlahy
- 2) Minimální teplota podkladu by neměla být nižší než 15 ° C.
- 3) Doporučená relativní vlhkost uvnitř místnosti by měla být mezi 35% a 65%.
- 4) Veškerý materiál musí být skladován naplocho a chráněn před přímým slunečním zářením, přímým kontaktem s topením nebo větracími otvory, aby byla zajištěna správná aklimatizace podlahy.

Podklad

- 1) Správná příprava podkladu je důležitou součástí úspěšné instalace.
- 2) Podlaha vždy odpovídá rovinnosti a povrchu spodního podkladu na který je instalována. Konečný vzhled a stav podlahové krytiny budou vždy odpovídat stavu podkladu.
- 3) Podklad by měl být pevný, hladký, rovný, čistý a bez prachu.
- 4) Povolené podklady:
 - Produkt lze pokládat na hladký, čistý a rovný betonový potěr. Pokud betonový potěr není dostatečně hladký a rovný, měla by se k vyrovnání použít stěrková hmota.
 - Produkt lze instalovat přímo na kompaktní a tvrdé plastové podlahy (vinyl) a na linoleum. Nedoporučuje se instalovat jej na měkké a pružné plastové podlahy (nepokládat na expandovaný vinyl a na vinyl s podloženou pěnou. Tyto krytiny musí být před instalací odstraněny).
 - Výrobek lze pokládat na keramické dlaždice bez spár nebo se spárami nepřesahující 8 mm (šířka) a 2 mm (hloubka). V případě, že jsou spáry větší, musí se použít stěrková hmota.
 - Produkt lze pokládat na hladké dřevěné a laminátové podlahy se správnou ventilací.
 - Výrobek není kompatibilní s koberci a jinými podlahami na bázi textile. Tyto krytiny musí být před instalací odstraněny.

Instalace

1. Stejně jako u všech pružných lamelových produktů instalujte lamely rovnoběžně s nejdelší stěnou tak, aby profil zámku směřoval ke zdi
2. Instalace produktu by měla začínat z levé strany místnosti.
3. Zkontrolujte drážku na prkně, abyste se ujistili, že je čistá a bez nečistot. Chcete-li zahájit první řadu, zatlačte koncový zámek druhého prkna do koncového zámku prvního prkna a poté je zajistíte položením prkna dolů. Takto vyplňte celou první řadu. Udržte dilatační spáru minimálně 6 mm od stěny. Rovněž zajistíte vzdálenost 5 mm od všech pevných předmětů v místnosti, např. průchody trubek, rámy dveří atd. Maximální plocha, kterou lze instalovat bez dilatační spáry, je 20 m x 20 metrů. U větších prostor by měla být vždy dilatační spára.
4. Namontujte první prkno do druhé řady zasunutím dlouhého bočního zámku do drážky prkna v první řadě. Nainstalujte druhé prkno do druhé řady vyrovnáním koncového zámku prkna přímo nad koncovým švem předchozího prkna. Nejprve vložte dlouhý boční zámek v mírném úhlu. Pomocí ručního kladiva nebo gumového kladiva dosáhnete dokonale těsného spoje a po splnění horních povrchů otočte prkno dolů do zajištěné polohy.
5. Odřízněte poslední prkno ve druhé řadě a ponechte dilatační mezeru 6 mm. Prkna lze řezat užitkovým nožem technikou „proříznutí a zlomení“ nebo pomocí pokosové pily. Zbytek této desky lze použít ke spuštění třetí řady, pokud je minimálně 15 cm dlouhá.
6. Pokračujte v instalaci prken a zajistíte náhodný vzhled s koncovkami minimálně 15 cm. Zkontrolujte, zda jsou všechna prkna plně zasunuta, pokud se zjistí mírná mezera, lze mezeru navzájem poklepat pomocí doklepávacího bloku a zbytku lamel podlahy k zakrytí zámků, aby nedošlo k poškození prken.
7. Při montáži kolem překážek nebo do nepravidelných prostorů je často výhodné vytvořit kartonovou šablonu oblasti a tento tvar přenést na lamelu.
8. U vlhkých oblastí, jako jsou koupelny, utěsňte obvod podlahy silikonovým tmelem.
9. Pokud použijete pro vytvoření dilatačních spár rozpěrky, odstraňte je po instalaci podlahy. Dilatační spáru zakryjte lištou.

Po instalaci

- 1) Po dobu nejméně 24 hodin nechoďte a nepokládejte nábytek, spotřebiče nebo jiné předměty na podlahu.
- 2) Nikdy neposunujte těžké předměty přímo po povrchu. Přesunujte je pomocí vhodných nástrojů.
- 3) Používejte nábytkové chrániče, abyste zamezili poškrábání a prohlubním.
- 4) U kolečkové židle by měl být vždy správný typ koleček (měkké). Nebo použijte podložku pod kolečkové židle.
- 5) Po instalaci nejméně 7 dní podlahu nemýjte a nechrňte.
- 6) Vinylové podlahy lze použít i s podlahovým vytápěním za předpokladu, že je vypnuto po dobu 48 hodin před a po pokládce (maximální povolená povrchová teplota je 27 ° C), následně je nutné podlahové vytápění postupně zvyšovat o 5 ° C, dokud po dobu nejméně 24 hodin nedosáhne maximální provozní teploty 27 ° C.

Čištění a údržba

Instalovaná podlaha by měla po celou dobu své životnosti udržovat teplotu 13 ° C až 30 ° C.

Prevence

- Při přemísťování těžkých předmětů vždy chraňte podlahy, abyste zabránili trvalým škrábancům a trhlinám.
- Pod stoly, židle a jakýmkoli těžkým nábytkem používejte vhodné široké chrániče podlahy, aby nedošlo k trvalému poškození.
- Umístěte rohože ke všem vchodům, pomáhají chránit podlahu před vodou, mastnotou, pískem a prachem.
- Během hodin, kdy nejvíce na podlahu svítí sluneční záření se doporučuje použít žaluzie nebo závěsy. Dlouhodobé přímé sluneční světlo může mít za následek změnu barvy a kolísání teploty těkavých látek, které způsobí poškození podlahy.

Běžná údržba

- Pravidelné čištění je důležité, aby se zabránilo oděru povrchu podlahy.
- Obecné čištění lze provést zametáním, vysáváním, vlhkým setřením. Pro silné znečištění použijte neutrální čisticí prostředek.
- K čištění použijte suchý hadřík nebo vysavač.
- Všechny vytvořené skvrny a agresivní látky musí být okamžitě odstraněny z povrchu.